

Arrancadores suaves de ABB

Herramienta de selección

Opciones del ACS480 y ACS580

Característica	PSR	PSE	PSTX	
Límite de intensidad	-	●	●	Fiabilidad segura del motor
Rampa de límite de intensidad y límite de intensidad doble	-	-	●	
Protección electrónica contra sobrecarga del motor	-	●	●	
Doble protección contra sobrecarga	-	-	●	
Protección contra subcarga	-	●	●	
Protección contra subcarga con corrección del factor de potencia	-	-	●	
Protección contra rotor bloqueado	-	●	●	
Protección contra desequilibrio de intensidad/tensión	-	-	●	
Protección contra inversión de fases	-	-	●	
Protección definida por el cliente	-	-	●	
Calentamiento del motor	-	-	●	
Entrada PTC/PT100 para protección del motor	-	-	●	
Protección contra sobretensiones/subtensiones	-	-	●	
Protección contra fugas a tierra	-	-	●	
Conexión posible dentro del triángulo	●	●	●	Mejorar la eficacia de la instalación
Pantalla gráfica y teclado numérico	-	-	●	
Teclado numérico desmontable	-	●	●	
Tiempo en marcha el motor e inicio de recuento	-	-	●	
Funciones de advertencia programables	-	-	●	
Diagnóstico	-	-	●	
Tiempo de disparo por sobrecarga	-	-	●	
Tiempo de enfriamiento por sobrecarga	-	-	●	
Salida analógica	-	●	●	
Comunicación de bus de campo		○	●	
Registro de eventos	-	○	●	
Varios idiomas	-	-	●	
Medición de electricidad	-	-	●	
Control del par	-	●	●	Aumentar la productividad de las aplicaciones
Límite de par	-	-	●	
PCBA barnizada	-	●	●	
Modo de seguridad	-	-	●	
Selector con velocidad lenta de avance o retroceso	-	-	●	
Freno dinámico	-	-	●	
Freno de parada	-	-	●	
Inicio de secuencia	-	-	●	
Inicio a máxima tensión	-	-	●	
Arranque "kick"	-	●	●	
Limpieza automática de la bomba	-	-	●	

● = de serie

○ = opcional

- = no disponible